


Absturzsicherung FPS mit GTR 40 - Einbaubeispiel Rolladenstoppprofil

FPS fall protection with GTR 40 - Rolling shutter guide installation example



X = Die Senkblechschraube muss durch die Stahlarmierung des Rahmens geschraubt werden. Die Stahlarmierung muss mindestens eine Stärke von 1,5 mm aufweisen.

\$\$\$The self-tapping countersunk screw must be screwed through the steel reinforcement in the frame.
 The steel reinforcement must be at least 1.5 mm thick.

Y = Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung der Stahlarmierung nicht auf der zu schraubenden Seite liegt!

\$\$\$Care must be taken to ensure that the opening on the steel reinforcement does not lie on the side to be screwed!

Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Kunststoffsystem und aus Tabelle 4 Seite 13 zu entnehmen.

\$\$\$The screw must be chosen from table 4 on page 13 according to the plastic system used.



Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!
 \$\$\$Attention: Note general processing guidelines!