





Absturzsicherer FPS mit GTR 66 - Einbau Positionierung in Rahmenlichte

FPS fall protection with GTR 66 - Installation positioning in frame clearance

 **Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!**
Warning: Note general processing guidelines!



-  X = Die Senkblechschraube muss durch die Stahlarmierung des Rahmens geschraubt werden.
 Die Stahlarmierung muss mindestens eine Stärke von 1,5 mm aufweisen.
 The self-tapping countersunk screw must be screwed through the steel reinforcement in the frame.
 The steel reinforcement must be at least 1.5 mm thick.
- Y = Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung der Stahlarmierung nicht auf der zu schraubenden Seite liegt!
 Care must be taken to ensure that the opening on the steel reinforcement does not lie on the side to be screwed!
- Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Kunststoffsystem und aus Tabelle 4 Seite 13 zu entnehmen.
 The screw must be chosen from table 4 on page 13 according to the plastic system used.