


Im unteren Rahmen Ausgleichsleiste aus Holz bei Festverglasung einbringen. Zwischen Ausgleichsleiste und Rahmen abdichten.

For fixed glazing insert a leveling strip in the lower frame. Seal between leveling strip and frame.




Blendrahmen montieren.

Im Bereich der Festverglasung sind zusätzliche Aussteifungswinkel (KW 36.12 N) einzusetzen. Die Aussteifungswinkel sind mit einer Senkkopfschrauben A2 4 X 30 zu befestigen. Abstände und Positionierung der Aussteifungswinkel sind den Angaben in Zeichnung K-02172 zu entnehmen.

Mount the frame.

In the area of fixed glazing, use additional bracing angle (KW 36.12 N). The angle brace are to be fastened with a countersunk head screw A2 4 X 30. Distances and positioning of the bracing angles are given in the information in drawing K-02172.



Das FVP Profil wird auf Gehrung mit ca. 3 mm Luft zugeschnitten. Die angefeuchtete Rundschnur wird eingerollt. FVP Profil wird mit Abstandsklötzen 3 mm von der nach außen gedrückten Scheibe positioniert und mit mäßigen Handdruck des Profils mit Senkkopfschraube-A2 4 x 30 verschraubt. (Das Profil drückt sich beim Verschrauben an) Gehrung des Profils wird mit Dichtstoff abgedichtet.

The FVP profile is mitred to about 3 mm air.

The moistened round cord is rolled up. FVP profile is positioned 3 mm from the outwardly pressed glass with spacer blocks and screwed with moderate hand pressure of the profile with countersunk screw-A2-4 x 30. (The profile presses when screwing on) miter of the profile is sealed with sealant.