



Im dargestellten Bereich unterhalb der Adapterschiene mit Klebedichtstoff auf MS-Polymer Basis abdichten (z.B. EPDM-Dichtmasse Art.-Nr.: 800001).
 \$\$\$ in the area shown below the adapter rail with adhesive sealant based on MS polymer (for example EPDM sealant item.-No.: 800001).



Endkappe auf Adapterschiene aufstecken. Adapterschiene in Holzkontur eindrücken.

Zuschnittmaß Adapterschiene = Rahmenlichte minus 2x38 (76 mm)
 Drehhalter auf Rahmen verschrauben.

\$\$\$ Attach end cap to adapter rail. Press in adapter rail in wooden contour.
 Cutting dimension adapter rail = frame light minus 2x38 (76 mm)
 Screw the pivot holder onto the frame.



Dichtstück in Blendrahmen einbringen.
 Profilnase [1] dient als unterer Anschlag für Dichtstück.
 Dichtung HA 3041 N wird stumpf auf Dichtstück gestoßen.
 MIRA = DS 37.18 (Art.-Nr.: E004856)
 MIRA contour = DS 33.14 (Art.-Nr.: E004855)
 MIRA contour integral = DS 93.14 (Art.-Nr.: E004858)

Insert sealing piece into window frame.
 Profile nose [1] serves as a lower stop for sealing piece.
 Gasket HA 3041 N is stumped on sealing piece.
 MIRA = DS 37.18 (Item.-No.: E004856)
 MIRA contour = DS 33.14 (Item.-No.: E004855)
 MIRA contour int\$\$\$ = DS 93.14 (Item.-No.: E004858)